

ADVERTENCIA

Montaje Requerido Por Adultos.

Ferretería contiene bordes afilados o puntas afiladas. Mantenga las piezas fuera del alcance de los niños hasta montada. Tenga mucho cuidado durante el desembalaje y montaje. Partes de este producto pueden presentar riesgos si no se reunió.



ADVERTENCIA

Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños, debido al peligro de asfixia. Deseche de inmediato cuando esté vacío.



ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia

-Partes pequeñas

No apto para niños menores de tres años.

Garantía limitada

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas incluyendo a título informativo pero no limitativo Backyard Botanical, Adventure Playsets, y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluyendo la madera, los herrajes, y accesorios. Refiérase a la tabla que sigue para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas bajo esta garantía limitada. Adicionalmente Backyard Discovery reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y **no es transferible**.

Tabla prorrata de reemplazo de piezas

Edad del producto

El cliente paga

Todas las piezas

0-30 días a partir de la fecha de compra

\$0 y envío gratis


31 días a 1 año

\$0 + envío y manejo

Guarde este manual para referencia futura asamblea en caso de que usted necesita pedir piezas de repuesto.

Fabricante:
Backyard Discovery
3001 North Rouse
Pittsburg, KS 66762
1-800-856-4445

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



2 DESTORNILLADOR